




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO HALOS B



In caso di manutenzione togliere tensione.
Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.
Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.
The installation should be done by qualified personnel.

Alimentazione - Power supply
220-240V 50/60 Hz

REV.0
09-20
480000097




LUCE DIRETTA DIRECT EMISSION		LUCE INDIRETTA INDIRECT EMISSION	
ROSSO RED	NERO BLACK	BIANCO WHITE	BLU BLUE
+	-	+	-



SOSPENSIONE
SUSPENSION


1a

ALIMENTAZIONE REMOTA
REMOTE DRIVER




1b

ALIMENTAZIONE INTEGRATA
INTEGRATED DRIVER



2a

2b




	Ø 962	Ø 1440
D	890	1368
L	629	967



1c

ALIMENTAZIONE INTEGRATA (cavi convergenti nel rosone)
INTEGRATED DRIVER (inside cables canopy)



	Ø 962	Ø 1440
H min	650	1140



2c

