




# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO HALOS MINI




In caso di manutenzione togliere tensione.  
Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.  
Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.  
The installation should be done by qualified personnel.

**Alimentazione - Power supply**  
220-240V 50/60 Hz




REV.0  
06-20



ROSSO  
RED  
+  
NERO  
BLACK  
-  
BLU  
BLUE  
BIANCO  
WHITE




## MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE & CLEANING



ORIZZONTALE  
HORIZONTAL


**1a**

**ALIMENTAZIONE REMOTA  
REMOTE DRIVER**




**1b**

**ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
INTEGRATED DRIVER**



**2a**


**2b**




|   | Ø 962 | Ø 1440 |
|---|-------|--------|
| D | 949   | 1427   |
| L | 671   | 1009   |



1c

**ALIMENTAZIONE INTEGRATA (cavi convergenti nel rosone)**  
**INTEGRATED DRIVER (inside cables canopy)**
**LAMPADA SINGOLA**  
**SINGLE LAMP**



|       |       |        |
|-------|-------|--------|
|       | Ø 962 | Ø 1440 |
| H min | 650   | 1140   |

**LAMPADA DOPPIA**  
**DOUBLE LAMP**



|       |       |        |
|-------|-------|--------|
|       | Ø 962 | Ø 1440 |
| H min | 1125  | 1850   |




2c


**VERTICALE**  
**VERTICAL**

1a

**ALIMENTAZIONE REMOTA**  
**REMOTE DRIVER**


2a



1b

**ALIMENTAZIONE INTEGRATA**  
**INTEGRATED DRIVER**
