



**INSTALLAZIONE SU
THE PANEL IP65 (2018)**
Rimuovere le staffe
esistenti ed utilizzare una
delle viti autofilettanti per
fissare le staffe del box
16233.01



