





via Marzabotto, 2 - 40050 Funo di Argelato - Bologna - Italy
In caso di manutenzione togliere tensione.
Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.

Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.
The installation should be done by qualified personnel.



MONTAGGIO MODULO



COLLEGAMENTI ELETTRICI SUL RETRO

INSERIRE IL CAVO BIFIDO DI SOSPENSIONE NEI CURSORI

INSERT FORKED SUSPENSION CABLE INTO SLIDERS




INSERIRE I CURSORI NELLE SEDI PREDISPOSTE
RIPETERE L'OPERAZIONE DA ENTRAMBI I LATI


INSERT SLIDERS INTO SPECIFIC SLOT
REPEAT OPERATIONS ON BOTH SIDES

PER UNIRE PIU' PROFILI UTILIZZARE IL KIT
APPOSITO DI GIUNZIONE E BLOCCARE CON
I GRANI I SISTEMI DI RITEGNO


TO CONNECT DIFFERENT PROFILE USE
JUNCTION KIT



**APPARECCHIO STANDARD:
DOPPIA ACCENSIONE**




I: EMISSIONE INDIRETTA



D: EMISSIONE DIRETTA




APPARECCHIO INDIRETTO:




I: EMISSIONE INDIRETTA



APPARECCHIO DIMM. DALI




I: EMISSIONE INDIRETTA




D: EMISSIONE DIRETTA

**APPARECCHIO DIMM. PUSH
DIMMERAZIONE MEDIANTE PULSANTE NORMALMENTE APERTO**




I: EMISSIONE INDIRETTA



D: EMISSIONE DIRETTA

**APPARECCHIO EMERGENZA:
DOPPIA ACCENSIONE**



I: EMISSIONE INDIRETTA



D: EMISSIONE DIRETTA

CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE	POTENZA	LUNGHEZZA
100201.01	LUCKY EVO B: D/I 36W L=1125 3KBI	220-240V 50/60Hz	36W	1125
100202.01	LUCKY EVO B: D/I 47W L=1406 3KBI	220-240V 50/60Hz	47W	1406
100203.01	LUCKY EVO B: D/I 58W L=1687 3KBI	220-240V 50/60Hz	58W	1687
100204.01	LUCKY EVO B: D/I 36W L=1125 3KBI DALI	220-240V 50/60Hz	36W	1125
100205.01	LUCKY EVO B: D/I 47W L=1406 3KBI DALI	220-240V 50/60Hz	47W	1406
100206.01	LUCKY EVO B: D/I 58W L=1687 3KBI DALI	220-240V 50/60Hz	58W	1687
100207.01	LUCKY EVO B: D/I 36W L=1125 3KBI PUSH	220-240V 50/60Hz	36W	1125
100208.01	LUCKY EVO B: D/I 47W L=1406 3KBI PUSH	220-240V 50/60Hz	47W	1406
100209.01	LUCKY EVO B: D/I 58W L=1687 3KBI PUSH.	220-240V 50/60Hz	58W	1687
100211.01	LUCKY EVO B: D/I 58W L=1687 3KBI EM	220-240V 50/60Hz	58W	1687
100212.01	LUCKY EVO B: D/I ANG.43W L=592 3K BI	220-240V 50/60Hz	43W	592x592
100213.01	LUCKY EVO B: D/I ANG.43W L=592 BI 3KDALI	220-240V 50/60Hz	43W	592x592
100214.01	LUCKY EVO B: D/I ANG.43W L=592 BI 3KPUSH	220-240V 50/60Hz	43W	592x592
100215.01	LUCKY EVO B: D/I 36W L=1125 4KBI	220-240V 50/60Hz	36W	1125
100216.01	LUCKY EVO B: D/I 47W L=1406 4KBI	220-240V 50/60Hz	47W	1406
100217.01	LUCKY EVO B: D/I 58W L=1687 4KBI	220-240V 50/60Hz	58W	1687
100218.01	LUCKY EVO B: D/I 36W L=1125 4KBI DALI	220-240V 50/60Hz	36W	1125
100219.01	LUCKY EVO B: D/I 47W L=1406 4KBI DALI	220-240V 50/60Hz	47W	1406
100220.01	LUCKY EVO B: D/I 58W L=1687 4KBI DALI	220-240V 50/60Hz	58W	1687
100221.01	LUCKY EVO B: D/I 36W L=1125 4KBI PUSH	220-240V 50/60Hz	36W	1125
100222.01	LUCKY EVO B: D/I 47W L=1406 4KBI PUSH	220-240V 50/60Hz	47W	1406
100223.01	LUCKY EVO B: D/I 58W L=1687 4KBI PUSH	220-240V 50/60Hz	58W	1687
100225.01	LUCKY EVO B: D/I 58W L=1687 4KBI EM.	220-240V 50/60Hz	58W	1687
100226.01	LUCKY EVO B: D/I ANG.43W L=592 4K BI	220-240V 50/60Hz	43W	592x592
100227.01	LUCKY EVO B: D/I ANG.43W L=592 BI 4KDALI	220-240V 50/60Hz	43W	592x592
100228.01	LUCKY EVO B: D/I ANG.43W L=592 BI 4KPUSH	220-240V 50/60Hz	43W	592x592
100229.01	LUCKY EVO B: IND 18W L=1125 3KBI	220-240V 50/60Hz	18W	1125
100230.01	LUCKY EVO B: IND 25W L=1406 3KBI	220-240V 50/60Hz	25W	1406
100231.01	LUCKY EVO B: IND 32W L=1687 3KBI	220-240V 50/60Hz	32W	1687
100232.01	LUCKY EVO B: IND 18W L=1125 3KBI DALI	220-240V 50/60Hz	18W	1125
100233.01	LUCKY EVO B: IND 25W L=1406 3KBI DALI	220-240V 50/60Hz	25W	1406
100234.01	LUCKY EVO B: IND 32W L=1687 3KBI DALI	220-240V 50/60Hz	32W	1687
100235.01	LUCKY EVO B: IND ANG.25W L=592 3KBI	220-240V 50/60Hz	25W	592x592
100236.01	LUCKY EVO B: IND ANG.25W L=592 3KBI DALI	220-240V 50/60Hz	25W	592x592
100237.01	LUCKY EVO B: IND 18W L=1125 4KBI	220-240V 50/60Hz	18W	1125
100238.01	LUCKY EVO B: IND 25W L=1406 4KBI	220-240V 50/60Hz	25W	1406
100239.01	LUCKY EVO B: IND 32W L=1687 4KBI	220-240V 50/60Hz	32W	1687
100240.01	LUCKY EVO B: IND 18W L=1125 4KBI DALI	220-240V 50/60Hz	18W	1125
100241.01	LUCKY EVO B: IND 25W L=1406 4KBI DALI	220-240V 50/60Hz	25W	1406
100242.01	LUCKY EVO B: IND 32W L=1687 4KBI DALI	220-240V 50/60Hz	32W	1687
100243.01	LUCKY EVO B: IND ANG.25W L=592 4KBI	220-240V 50/60Hz	25W	592x592
100244.01	LUCKY EVO B: IND ANG.25W L=592 4KBI DALI	220-240V 50/60Hz	25W	592x592
100265.01	LUCKY EVO B:HF D/I 43W L1125 3KBI	220-240V 50/60Hz	43	1125
100266.01	LUCKY EVO B:HF D/I 56W L1406 3KBI	220-240V 50/60Hz	56	1406
100267.01	LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 3KBI	220-240V 50/60Hz	70	1687
100268.01	LUCKY EVO B:HF D/I 43W L1125 3KBI DALI	220-240V 50/60Hz	43	1125
100269.01	LUCKY EVO B:HF D/I 56W L1406 3KBI DALI	220-240V 50/60Hz	56	1406
100270.01	LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 3KBI DALI	220-240V 50/60Hz	70	1687
100271.01	LUCKY EVO B:HF D/I 43W L1125 3KBI PUSH	220-240V 50/60Hz	43	1125
100272.01	LUCKY EVO B:HF D/I 56W L1406 3KBI PUSH	220-240V 50/60Hz	56	1406
100273.01	LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 3KBI PUSH.	220-240V 50/60Hz	70	1687
100274.01	LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 3KBI EM	220-240V 50/60Hz	70	1687
100275.01	LUCKY EVO B:HF D/I ANG.50W L592 3K BI	220-240V 50/60Hz	50	592x592
100276.01	LUCKY EVO B:HF D/I ANG.50W L592 BI3KDALI	220-240V 50/60Hz	50	592x592
100277.01	LUCKY EVO B:HF D/I ANG.50W L592 BI3KPUSH	220-240V 50/60Hz	50	592x592
100278.01	LUCKY EVO B:HF D/I 43W L1125 4KBI	220-240V 50/60Hz	43	1125
100279.01	LUCKY EVO B:HF D/I 56W L1406 4KBI	220-240V 50/60Hz	56	1406
100280.01	LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 4KBI	220-240V 50/60Hz	70	1687
100281.01	LUCKY EVO B:HF D/I 43W L1125 4KBI DALI	220-240V 50/60Hz	43	1125
100282.01	LUCKY EVO B:HF D/I 56W L1406 4KBI DALI	220-240V 50/60Hz	56	1406
100283.01	LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 4KBI DALI	220-240V 50/60Hz	70	1687
100284.01	LUCKY EVO B:HF D/I 43W L1125 4KBI PUSH	220-240V 50/60Hz	43	1125
100285.01	LUCKY EVO B:HF D/I 56W L1406 4KBI PUSH	220-240V 50/60Hz	56	1406
100286.01	LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 4KBI PUSH	220-240V 50/60Hz	70	1687
100287.01	LUCKY EVO B:HF D/I 70W L1687 4KBI EM.	220-240V 50/60Hz	70	1687
100288.01	LUCKY EVO B:HF D/I ANG.50W L592 4K BI	220-240V 50/60Hz	50	592x592
100289.01	LUCKY EVO B:HF D/I ANG.50W L592 BI4KDALI	220-240V 50/60Hz	50	592x592
100290.01	LUCKY EVO B:HF D/I ANG.50W L592 BI4KPUSH	220-240V 50/60Hz	50	592x592
100292.01	LUCKY EVO B: D/I 70W L=1968 3KBI	220-240V 50/60Hz	70	1968
100293.01	LUCKY EVO B: D/I 80W L=2249 3KBI	220-240V 50/60Hz	80	2249
100294.01	LUCKY EVO B: D/I 91W L=2530 3KBI	220-240V 50/60Hz	91	2530
100295.01	LUCKY EVO B: D/I 102W L=2811 3KBI	220-240V 50/60Hz	102	2811
100296.01	LUCKY EVO B: D/I 70W L=1968 4KBI	220-240V 50/60Hz	70	1968
100297.01	LUCKY EVO B: D/I 80W L=2249 4KBI	220-240V 50/60Hz	80	2249
100298.01	LUCKY EVO B: D/I 91W L=2530 4KBI	220-240V 50/60Hz	91	2530
100299.01	LUCKY EVO B: D/I 102W L=2811 4KBI	220-240V 50/60Hz	102	2811