



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO LUCKY EVO B



09-20



In caso di manutenzione togliere tensione.

Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.




Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.

The installation should be done by qualified personnel.

Alimentazione 220-240V 50/60 Hz
Power supply 220-240V 50/60 Hz





MAX 1200W
fila continua / continuous line



COLLEGAMENTI ELETTRICI SUL RETRO

INSERIRE IL CAVO BIFIDO DI SOSPENSIONE NEI CURSORI

INSERT FORKED SUSPENSION CABLE INTO SLIDERS




INSERIRE I CURSORI NELLE SEDI PREDISPOSTE
RIPETERE L'OPERAZIONE DA ENTRAMBI I LATI

INSERT SLIDERS INTO SPECIFIC SLOT
REPEAT OPERATIONS ON BOTH SIDES


PER UNIRE PIU' PROFILI UTILIZZARE IL KIT
APPOSITO DI GIUNZIONE E BLOCCARE CON
I GRANI I SISTEMI DI RITEGNO

TO CONNECT DIFFERENT PROFILE USE
JUNCTION KIT




480000007

APPARECCHIO STANDARD: DOPPIA ACCENSIONE




I: EMISSIONE INDIRETTA



D: EMISSIONE DIRETTA




APPARECCHIO INDIRETTO:




I: EMISSIONE INDIRETTA



APPARECCHIO DIMM. DALI




I: EMISSIONE INDIRETTA




D: EMISSIONE DIRETTA

APPARECCHIO DIMM. PUSH DIMMERAZIONE MEDIANTE PULSANTE NORMALMENTE APERTO




I: EMISSIONE INDIRETTA




D: EMISSIONE DIRETTA

APPARECCHIO EMERGENZA: DOPPIA ACCENSIONE



I: EMISSIONE INDIRETTA



D: EMISSIONE DIRETTA